

1.



2.



Kiinnitä ketjunlenkki pultilla kahden prikan väliin.

3.



Älä ylikiristä.

4.

